

## Utæt vandvarmer?

### 1) Luk for det kolde vand

Luk for det kolde vand til hele boligen.  
Ventilen, du skal lukke, sidder som regel ved siden af vandmåleren.



### 2) Åben for den varme hane

Åbn en varmtvandshane. Der kan komme nogle få dryp, efter at du har åbnet. Efter 5 minutter bør det stoppe. Hvis der stadig kommer vand ud, kan du have en defekt vandvarmer.



### 3) Utæt vandvarmer

Inde i vandvarmeren sidder et varmelegeme. Er det utæt, bliver dit brugsvand blandet med vandet fra fjernvarmen - og det er det, der løber ud af hanen.



### 4) Luk og åben

Efter kontrollen lukker du for vandhanen og åbner igen for det kolde vand til hele boligen.



## Kontakt os

Er du i tvivl, om du har gjort det korrekt, er du velkommen til at kontakte Sæby Varmeværk.

Er der tegn på utæthed i anlægget, skal du kontakte et autoriseret VVS-firma, og også gerne orientere Sæby Varmeværk.